

MOCHO BACK SYSTEM - MD200

O **Mocho Back System MD200** foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades de trabalho do profissional da saúde proporcionando conforto e bem estar, tornando o dia a dia mais confortável. Com seu design moderno, favorece ergonomicamente o desempenho do profissional em sua clínica, hospital, consultório, entre outros.

Possui Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás, regulagem de inclinação do encosto por alavanca lateral e regulagem de altura do encosto por sistema de cremalheira, através de alavanca independente na lateral, permitindo ao operador encontrar a posição ideal para o seu uso diário.

Assento e Encostos Anatômicos: Espuma flexível injetada e moldada em base de madeira compensada conforme norma ABNT NBR 8537 com densidade média de 50kg/m³.

Revestimento em tecido courvin sintético, material resistente e impermeabilizado de alta durabilidade e cores diversas, deixando além de um visual moderno, uma facilidade para limpeza, assepsia e durabilidade do seu equipamento.

Base Com Rodízios: A base é confeccionada a partir de estrutura injetada em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, proporcionando alta resistência e durabilidade durante sua vida útil. A base do Mocho Back System MD200 é giratória e possui cinco rodízios que permitem uma estabilidade e segurança além de mais agilidade para deslocamento. **(Disponíveis nas cores: preta e cinza).**

Acessórios Opcionais: Base com aro para apoio dos pés.

Cores disponíveis (Demais cores sob consulta):



Informações Técnicas:

- Medidas Assento: 42 cm de largura x 39 cm de profundidade x 3 cm de espessura.
- Medidas Encosto: 40 cm largura x 30 cm altura x 3 cm espessura.
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm.
- Altura total até o chão: mínimo 82 cm - máximo 94 cm.
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 24 cm altura.
- Peso líquido aproximado do produto: 11 kg.

- Peso recomendado: até 135 kg
- Garantia: 3 meses.
- Produto Isento de registro no MS

Produto entregue parcialmente montado, não é necessária nenhuma ferramenta.

Acompanha manual de instrução.

As medidas são aproximadas podendo sofrer pequenas variações.

